



Halter Teil 1  
in Drehachse stecken

Stockdurchmesser  
max. 27 mm

Halter Teil 2  
Rändelschraube herausdrehen,  
Halter in Zwischenboden stecken,  
Schirmstock durchstecken und  
mit Rändelschraube festdrehen